

CELTEX® - návod na použití a údržbu **(pro matrace Vanessa, Vanessa Comfort, Natalia, Natalia Comfort, Emilia, Emilia Comfort, Sofia, Sofia Comfort, Patricia, Patricia Comfort, Victoria, Elizabeth, Stefania a Vanda)**

Použití

Matrace Celtex® je určena pro položení do kostry postele s rovnou lehací plochou - lamelový rošt nebo pevný dřevěný rošt. Nevhodné je uložení na pevnou desku bez odvětrání. Podklad musí být vždy zcela suchý, aby nedocházelo k vlhnutí matrace a jejímu následnému poškození. Zároveň se doporučuje matraci pravidelně provětrávat a otáčet. U matrací se směrovou zónovou profilací (tj. s ramenním změkčením na jedné straně) se matrace položí do kostry lůžka tak, aby ramenní změkčení bylo orientováno směrem k hlavě. Matrace Celtex® lze polohovat, pouze matrace Victoria vzhledem k jejich výšce a konstrukci polohovat nelze. Matrace Celtex® jsou určeny pro použití v domácnostech.

Manipulace

Při převozu, přemísťování a uskladnění ukládejte matraci v provedení Comfort do vodorovné polohy. Viscoelastická pěna reaguje na teplotu a tak matrace může během přepravy nebo skladování (vlivem nižší teploty) změnit svoji velikost (na menší). Po vložení do kostry postele se při pokojové teplotě matrace vrátí do původní velikosti. Obecným pravidlem pro matrace s viscoelastickou pěnou je to, že se nesmějí přehýbat ani násilným stlačovat do určitého tvaru - mohlo by tak dojít k jejich poškození nebo protržení materiálu. Při manipulaci a užívání nemá žádný vliv na funkci a používání matrace případný malý posun vrchní roznášecí vrstvy Comfort, která je volně položená na jádru matrace. Vrstvu Comfort je vždy možno naklepáním nebo posunutím umístit do správné polohy.

Údržba

Matraci Celtex® se doporučuje větrat a je možno ji vysávat vysavačem. Jádra matrací (kromě roznášecí vrstvy Comfort) jsou opatřena nesnímatelným separačním úpletem, který jádro matrace chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Případné nepravidelnosti ve struktuře separačního úpletu nemají žádný vliv na jeho funkci. Potah matrace je opatřen zipem. Lze jej tak snadno stáhnout a prát nebo čistit. Možnosti ošetření potahu jsou uvedeny na štítku a etiketě matrace. U všech typů potahů doporučujeme praní se zvýšenou opatrností. Před použitím matrace odstraňte z potahu papírový štítek nebo samolepící textilní etiketu. Při používání matrace může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být $\pm 1,5\%$ u šířky a $\pm 1\%$ u délky potahu.

JMP Studio zdravého spaní®
www.loznice.cz

Ohradní 14
140 00 Praha 4
tel.: 241 485 855
e-mail: michle@jmp.cz

Radlická 10 (Anděl)
150 00 Praha 5 Smíchov
tel.: 251 410 480
e-mail: jmp@jmp.cz

Masná 1
602 00 Brno
tel.: 541 216 395
e-mail: brno@jmp.cz

Masarykova 791
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 613 555
e-mail: valmez@jmp.cz